


Настольная подставка для зарядки терминалов МЕ61

Краткое руководство пользователя




Внешний вид устройства

Вид спереди



Вид сзади





Режимы зарядки

а) Зарядка терминала без защитного чехла

Подключите подставку к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стороне подставки. После подключения на подставке загорится логотип MEFERI.

Вставьте терминал МЕ61 в вертикальный слот в передней части подставки. После установки ТСД МЕ61 автоматически перейдет в состояние зарядки.

Красный цвет индикатора в верхней части ТСД сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что ТСД полностью заряжен.




б) Зарядка терминала с защитным чехлом

Подключите подставку к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стороне подставки. После подключения на подставке загорится логотип MEFERI.

Удалите пластиковую вставку из вертикального слота зарядной станции, чтобы увеличить размер этого отсека.

Вставьте МЕБ1 с надетым защитным чехлом в вертикальный слот подставки. После установки ТСД МЕБ1 автоматически перейдет в состояние зарядки.

Красный цвет индикатора в верхней части ТСД сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что ТСД полностью заряжен.




в) Зарядка аккумулятора

Подключите подставку к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стороне подставки. После подключения на подставке загорится логотип MEFERI.

Вставьте аккумулятор в дополнительный отсек в задней части подставки, обеспечив правильное совмещение контактов аккумулятора и зарядного устройства.

После установки аккумулятор автоматически перейдет в состояние зарядки. Красный цвет индикатора на передней части подставки сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что ТСД полностью заряжен.

Аккумулятор можно заряжать отдельно или одновременно с ТСД МЕБ1.



д) Передача данных

Подключите USB-кабель для передачи данных к интерфейсу Type-C, расположенному на задней панели подставки, а другой конец этого кабеля - к компьютеру. После подключения кабеля на подставке загорится логотип MEFERI.

Установите в вертикальный слот подставки терминал МЕБ1.

Теперь вы можете передавать и получать данные с ТСД МЕБ1.

Обратите внимание, что в режиме передачи данных подставка не может заряжать аккумулятор ТСД.



е) Режим Рабочего Стола

Подключите подставку к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стороне подставки. После подключения на подставке загорится логотип MEFERI.

Подключите интерфейс HDMI подставки к монитору компьютера с помощью кабеля HDMI; подключите два интерфейса USB к мыши и клавиатуре, соответственно. Подключите интерфейс Ethernet к сетевому кабелю.

Вставьте устройство МЕБ1 в слот подставки и следуйте инструкциям по запуску и работе с приложениями Рабочего Стола.

При использовании режима Рабочего Стола, зарядка ТСД и дополнительного аккумулятора происходит в обычном режиме.

